

מדריך משתמש למערכת מולטימדיה חדר דיונים מרכזי

• רכבי מולטימדיה חדר דיונים מרכזי:

1. מסך מגע לשליטה
2. מחשב פנימי (רשת רת"א)
3. מערכת VC של חברת POLYCOM
4. ממיר YES טלוויזיה
5. מערכת הקלטה VIDEO/AUDIO
6. 2 חיבורי VGA/HDMI שלחוני (LAPTOP)
7. מסך צד
8. קיר מסך
9. WIFI חיצוני – יוזר CAA1 - סיסמה MOTMOT1111


איך להפעיל:

- מסך שליטה: המערכת מתופעלת אך ורק על ידי מסך השליטה. (חשוב מאד לא לגעת בשלטים)


1. להפעלה יש להעיר את המסך על ידי שתי לחיצות TOUCH
2. יש ללחוץ על כפתור "תרחיש הפעלה" (זה ה- ON Button)
(ברירת המחדל נקבעה ברגע ההפעלה:
קיר מסך שלם + מסך צד מופעל ומקור חיבור
מחשב פנימי רת"א)
לרוב הדיונים זה המקור העיקרי לכן תכננו את זה פשוט ויעיל
מערכת הסאונד (שליטה על ה- VOLUME)



לכיבוי מערכת יש ללחוץ על כפתור "כיבוי"



תרחיש הפעלה ממקורות: פנל שולחני (LAPTOP)



1. לאחר לחיצה על תרחיש הפעלה, יש ללחוץ על TV-1 (קיר מסך)

2. יפתח חלון "מקורות" SOURCE

3. יש לבחור את מקור השידור, יש 6 מקורות

א- מחשב מקומי 1


ב- מחשב מקומי 2 (לא בשימוש)

ג- שיחות וועידה VC

ד- ממיר YES

ה- פנל מחשב אחורי (חיבור ל HDMI + VGA למחשב נייד)

ו- פנל מחשב קדמי (חיבור ל HDMI + VGA למחשב נייד)




• לחיבור LAPTOP יש לבחור מקור: פנל מחשב אחורי (הקרוב לארון התקשורת)




לאחר בחירת מקור לקיר המסך יש לחזור ולבחור מקור למסך צד

תרחיש הפעלה ממקורות: המשך




- לבחירת מקור למסך צד יש ללחוץ על מסך צד יפתח חלון מקורות- אפשר להציג אותו דבר כמו בקיר המסך ואפשר לבחור מקור אחר. יש לזכור שהמערכת מתוכננת על בסיס AUDIO FOLLOW VIDEO

- בחירת מקור שמע : אפשר לשלוט מאיזה מקור לשמוע אם זה מחשב, נייד, YES




- מכשיר הקלטה: תכננו את זה מאד קל ופשוט- ללחוץ על הקלטה ובסוף STOP (אני אדאג להעביר לכם את ההקלטה)



תרחיש הפעלה ממקורות: ממיר YES

- ממיר YES – לאחר בחירת המקור על קיר המסך או מסך הצד יש ללחוץ על שלט YES

יפתח חלון שהוא בעצם שלט ה YES




תרחיש הפעלה ממקורות: פיצול מסכים


- יש את האפשרות לפצל את המסכים של קיר המסך כפי שמופיע בתמונה, ולבחור את מקור השידור לכל מסך בנפרד.

בעקרון לוחצים על

ואז בוחרים את המסך אם זה TV-1 TV-2 TV-3 TV-4 ובוחרים את מקור השידור לכל TV בנפרד.

כלומר להפעיל גם מחשב רת"א וגם 2 מחשבים ניידים + שיחת ויעדה בו זמנית.





תרחיש הפעלה ממקורות: VC

- מערכת ה VC של חברת POLYCOM כוללת בתוכה 3 אפשרויות התקשרות
 1. שיחת ויעדה IP (ברירת המחדל)
 2. SKYPE
 3. WEBEX

המערכת עוד לא בשימוש לכן אעביר נוהל מסודר והדרכות ברגע שתסודר בשבוע הקרוב.

סיכום

- התחדשנו במערכת מולטימדיה מהטובות והמשוכללות והיקרות בשוק לכן חשוב מאוד לשמור על נוהל אחיד ומוסדר שכולנו נהנה מחוויית מולטימדיה מפוארת
- בבקשה לא לגעת בשלטים של ה TV - מאד מאד חשוב
- בבקשה לא לגעת בשאר הרכיבים בארון התקשורת על דעת עצמכם
- לא צריך לכבות את הטלוויזיות- זה נעשה אוטומטי
- לא צריך לכבות את המחשב לאחר כל שימוש – פשוט לצאת מהיזור שלך.
- בבקשה לא שנות הגדרות במחשב על דעת עצמך.
- אני מזכיר שאסור להכניס USB של זרים למערכת.
- יש לרת"א מתאמים מכל הסוגים- תדאגו לבקש בזמן. (וסים או שירן)
- לכל תקלה יש לפנות ל (וסים או שירן)

בברכה,

וסים יחיא